

CONFIGURACIÓN OPTIMA PARA LECTURA DE CODIGOS DE BARRAS VAAG

Metrologic MS9500 Voyager Series

Reseteo a valores
de fabrica



Instalar -prev
hexadecimal

